### Datenanalyse mit Python

Summer Semester 2018

Lukas Arnold, Max Böhler



# Installation

# Python 3 und Jupyter Notebook

Die Installation einer Python-Umgebung kann auf unterschiedlichen Wegen erfolgen. Im Rahmen dieser Veranstaltung empfehlen wir die Installation und Verwaltung von Python mittels der *miniconda* Distribution.

Für die Überprüfung der Installation kann die Datei installation\_test.ipynb (siehe Moodle) mittels Jupyter Notebook geöffnet und ausgeführt werden.

## Linux/macOS

1. Installationsdatei herunterladen:

https://conda.io/miniconda.html

- 2. Konsole (Terminal) öffnen und im Ordner der Installationsdatei folgenden Befehl ausführen (ohne \$:):
  - \$: bash Miniconda3-latest-Linux-x86\_64.sh
- 3. Installation durchführen und Hinweistexte in der Konsole beachten.
- 4. Neustart der Konsole.
- 5. Testen der Installation durch folgenden Befehl:
  - \$: conda —version

Wird eine Miniconda-Version angezeigt, war die Installation erfolgreich.

- 6. Für die Installation von *Jupyter Notebook* muss folgender Befehl ausgeführt werden:
  - \$: conda install jupyter
- 7. Installation durchführen und Hinweistexte in der Konsole beachten.
- 8. Bei erfolgreicher Installation, kann mit folgendem Befehl ein neues Notebook gestartet werden:
  - \$: jupyter notebook

### Datenanalyse mit Python

Summer Semester 2018

Lukas Arnold, Max Böhler



#### Windows

1. Installationsdateien herunterladen:

www.conda.io/miniconda.html

- 2. .exe Datei öffnen und Installation durchführen.
- 3. Nach der Installation kann das Programm Anaconda Prompt geöffnet und folgender Befehl ausgeführt werden:

\$: conda —version

Wird eine Miniconda-Version angezeigt, war die Installation erfolgreich.

- 4. Für die Installation von *Jupyter Notebook* muss folgender Befehl innerhalb der *Anaconda Prompt* ausgeführt werden:
  - \$: conda install jupyter
- 5. Bei erfolgreicher Installation, kann mit folgendem Befehl innerhalb der *Anaconda Prompt* ein neues Notebook geöffnet werden:

\$: jupyter notebook

Installation zusätzlicher Packete (Linux/macOS/Windows)

Für die Installation weiterer Python Packete muss der Befehl

conda install <Packetname>

innerhalb des Terminals (Linux/macOS) oder, im Fall von Windows Betriebssystemen, innerhalb der Anaconda Prompt ausgeführt werden. Insbesondere folgende Packete werden im Rahmen dieser Veranstaltung benötigt und sollten auf dem System installiert sein:

- matplotlib
- numpy
- $\bullet$  pandas